VOLTAGE CHARTS

(FOR MODEL VR692HF)
OPERATION CIRCUIT

MODE / PIN NO.	REC	PLAY
IC6301		
1	5.0	5.0
2	---	---
3	---	---
4	-26.6	-26.6
5	-26.6	-26.6
6	-26.6	-26.6
7	-26.6	-26.6
8	-26.6	-26.6
9	-26.6	-26.6
10	5.1	5.1
11	-29.8	-29.8
12	-26.2	-26.2
13	-21.8	-21.8
14	-13.1	-13.1
15	-17.6	-17.6
16	-21.9	-21.9
17	-21.8	-21.8
18	-13.1	-13.1
19	-4.8	-4.8
20	-4.8	-4.8
21	-13.2	-13.2
22	-4.7	-4.7
23	-0.7	-0.7
24	5.2	5.2
25	5.2	5.2
26	5.2	5.2
27	5.2	5.2
28	2.3	2.3
29	2.3	2.3
30	5.1	5.1
31	0	0
32	5.2	5.2
33	5.2	5.2
34	5.2	5.2
35	---	---
36	2.5	2.5
37	0	0
38	4.7	4.7
39	5.1	5.1
40	4.5	4.5
41	---	---
42	---	---
IC6401		
1	0	0
2	0	0
3	5.1	5.1
4	---	---
5	---	---
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	5.1	5.1
10	2.6	2.6
11	2.5	2.5
12	0	0
13	5.1	5.1
14	5.1	5.1
15	5.1	5.1

MODE / PIN NO.	REC	PLAY
16	5.1	5.1
17	5.1	5.1
18	5.1	5.1
19	5.1	5.1
20	5.1	5.1
21	5.1	5.1
22	5.1	5.1
23	0	0
24	0	0
25	0	0
26	0	0
27	0	0
28	0	0
IC6402		
1	5.1	5.1
2	5.1	5.1
3	0	0
Q6401		
E	0	0
C	11.0	11.0
B	0	0
TP6301	5.1	5.1